

# Presseinformation



Bundesverband  
des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 3407-30  
Fax: 02241 3407-10  
E-Mail: [ziv-gula@schornsteinfeger.de](mailto:ziv-gula@schornsteinfeger.de)  
Internet: [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

Verantwortlich für den Inhalt:  
Alexis Gula,  
Vorstand Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

## Schritt-für-Schritt-Anleitung: Emissionsarmes Anheizen von oben

### Schritt 1: Brennholz einlegen

Entfernen Sie zunächst Asche und Verbrennungsrückstände aus dem Brennraum. Legen Sie dann als unterste Schicht einige Scheite mit der Schnittkante nach oben hinein. Die Scheite sollten die Wände des Brennraums nicht berühren. Tipp: Nur naturbelassenes, trockenes Brennholz verwenden. Zu feuchtes Holz verursacht Emissionen und liefert weniger Wärmeenergie.



Legen Sie weitere, kleinere Scheite gitterartig auf die unterste Schicht.



### Schritt 2: Anzünder platzieren

Legen Sie nun geeigneten, möglichst umweltfreundlichen Anzünder zwischen die oberen Scheite. Hier wurde in Wachs getränkte Holzwolle verwendet. Verzichten Sie beim Anzünden auf chemische Anzünder, Zeitungen und Eierkartons. Diese setzen bei der Verbrennung Schadstoffe frei.

# Presseinformation



Bundesverband  
des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 3407-30  
Fax: 02241 3407-10  
E-Mail: [ziv-gula@schornsteinfeger.de](mailto:ziv-gula@schornsteinfeger.de)  
Internet: [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

Verantwortlich für den Inhalt:  
Alexis Gula,  
Vorstand Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit



## Schritt 3: Anzündhölzer einlegen

Platzieren Sie kleinere, dünnere Anzündhölzer (ideal ist Weichholz)  
neben ...



... und über dem Anzünder.



# Presseinformation



## Schritt 4: Verbrennungsluftzufuhr öffnen

Öffnen Sie vor dem Anzünden die Luftregler, damit Sauerstoff in den Brennraum strömen kann. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers zur Regelung der Primär-, Sekundär- und ggf. Tertiärluft.



Bundesverband  
des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 3407-30  
Fax: 02241 3407-10  
E-Mail: [ziv-gula@schornsteinfeger.de](mailto:ziv-gula@schornsteinfeger.de)  
Internet: [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

Verantwortlich für den Inhalt:  
Alexis Gula,  
Vorstand Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

## Schritt 5 : Anzünden



Nach dem Anzünden brennt das Feuer von oben nach unten zu den dickeren Holzscheiten durch. Diese Anzündmethode ist umweltfreundlicher als das Anzünden von unten, da ein großer Teil der Brenngase direkt im Brennraum verbrannt wird und nur geringe Mengen unverbrannt durch den Schornstein in die Umwelt gelangen.

# Presseinformation



Bundesverband  
des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 3407-30  
Fax: 02241 3407-10  
E-Mail: [ziv-gula@schornsteinfeger.de](mailto:ziv-gula@schornsteinfeger.de)  
Internet: [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

Verantwortlich für den Inhalt:  
Alexis Gula,  
Vorstand Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Sie finden die Anleitung sowie Fotos und weitere Informationen zum umweltfreundlichen Heizen mit Holz unter [www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de) im Internet.